

Link do produktu: <https://atoraj.pl/pompa-obiegowa-einbach-eh-25-60180-p-277.html>

Pompa obiegowa Einbach EH 25-60/180



Cena	94,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5903137510785
Kod EAN	5903137510785

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA IBO EH 25-60/180 z uszczelkami w zestawie. Pompa posiada ceramiczne łożyska - bardzo cicha praca pompy.

Parametry techniczne pompy:

- z przyłączem: 1 1/2 cala,
- korpus żeliwny gwintowany,
- wirnik pompy z tworzywa kompozytowego
- wał ceramiczny i łożyska promieniowe
- solidna konstrukcja,
- pompa wirowa bezdławicowa,
- energooszczędność,
- pompa renomowanej marki EINBACH,
- 3 zakresy (biegi) pracy,
- odporna na korozję,
- stopień ochrony IP 44,
- wbudowany układ przeciwzwarcowy,
- cichobieżność do 38 dB(A),
- wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu)

Wykonanie:

- Żeliwny korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik tworzywo uderoodporne
- wał ceramiczny

W komplecie z pompą:

- uszczelki
- instrukcja / gwarancja

Opis przedmiotu:

Silniki pomp trzy biegowe, umożliwiające dostosowanie parametrów (wydajności i ciśnienia) osiąganych przez urządzenia do wymagań instalacji. Ze względu na konstrukcję - bardzo ciche. Montaż pompy powinien być wykonany na prostym odcinku rury pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi, w miejscu dostępnym do jej odpowietrzenia, przeglądu czy serwisu. Pompa powinna być zainstalowana tak, aby oś pompy była usytuowana poziomo. Przed przystąpieniem do montażu pompy należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Podnoszenie:

1 bieg - 3 metry

2 bieg - 5 metry

3 bieg - 6 metry

Moc i prąd zasilania:

1 bieg - 46 W / 0,12 A / 22 l/min

2 bieg - 67 W / 0,16 A / 38 l/min

3 bieg - 93 W / 0,20 A / 55 l/min

Specyfikacja:

typ: 25-60/180,

długość montażowa: 180 mm,

minimalna temperatura cieczy: +2 °C,

maksymalna temperatura cieczy: +110 °C,

maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa,

zasilanie: 230/240 V - 50 Hz,

stopień ochrony: IP44,

klasa izolacji: I,

podnoszenie słupa wody: 6 m,

wydajność 55 l/min,

nie należy montować pompy silnikiem skierowanym w górę lub w dół. Silnik powinien być zawsze umieszczony poziomo, nie należy uruchamiać pompy "na sucho".